



## Ficha Técnica Estação Rateira BETA 2

### ***Estação rateira:***

Esta estação rateira foi desenhada para capturar essencialmente pequenos ratos e ratazanas.

Este artigo encontra-se no mercado internacional há vários anos e os clientes e utilizadores manifestam agrado com os resultados e este artigo constitui-se como o principal produto do seu sector no mercado, com sucesso de vendas. Pode ser usado com telas de cola e raticidas.

Tem um tabuleiro removível no seu interior.

O constante controlo de qualidade assegura uma maior eficiência e uma alta performance no combate às pragas.



### ***Características:***

Caixa de plástico com uma estrutura inteiramente desenhada para capturar roedores de várias dimensões.

Tem um sistema de segurança que previne a abertura da tampa com as mãos.

Tem um sistema de fechadura dupla e sistema de segurança para os blocos de isco.

**Dimensões :**

Unidade: 95x190x230mm

Caixa de cartão de 20 unidades: 390x460x480mm, 10kgs

Palete para camião: 970x1160x2420mm, 305kgs

Palete para contentor: 1160x980x2000mm, 250kgs

**Instruções:**

1. Remova a chave que se encontra na base da caixa.
2. Coloque a chave em cada uma das fechaduras e rode para abrir.
3. Coloque o adaptador de parede que se encontra no interior da caixa.
4. Para uso com raticida, retire o arame, coloque o raticida e volte a colocar o arame com o isco no mesmo local.
5. Para usar com tela de cola, coloque-a no fundo da caixa e certifique-se que fica segura.

**Notas adicionais:**

Verifique a tela de cola diariamente ou quando se aperceber que capturou um roedor.

Para substituir a tela de cola ou o raticida, use sempre luvas de modo a evitar o contacto directo.

Coloque a caixa em locais onde seja perceptível a passagem de roedores.

---

**Produto fabricado por:**

PLASTDIVERSITY, LDA.

Rua dos Alentojeiros, nº136 – Ap.4

3091-902 Marinha das Ondas – PORTUGAL

Tel: +351 233959490

Fax: +351 233959476

E-mail: [comercial@plastdiversity.com](mailto:comercial@plastdiversity.com)

[plastdiversity@hotmail.com](mailto:plastdiversity@hotmail.com)

DATA: 21/06/2022

